
problema con luces 206

Publicado por romemeo - 06-10-2008 22:52:40

Hola a todos.

Soy nuevo aqui y realmente no se si este es lugar correcto para este post

La cuestion es qe yo de mecanica no tengo ni papa y debo cambiar las luces de posicion y cruce a un 206. Alguien me podria explicar cómo se hace? porqe le doy vueltas y vueltas y antes de cagar algo prefiero preguntar.

Un saludo!!

=====

Re: problema con luces 206

Publicado por mandys - 07-10-2008 02:05:43

Muy buenas yo tambien soy nuevo,

en principio la malloria de los faros a la hora de cambiar las bombillas depende de si es H7, H4... etc entonces las patillas son distintas. Te voy a poner una foto que e encontrado. En principio lo "normal" son 2 patillas en la parte de arriba que simplemente tienes que estrecharlas para abrirlas y asi sacar la bombilla, pero ay varias formas de cierres. Intenta con una linterna verlo bien, no tiene perdida.

http://www.manualesdemecanica.com/images/fbfiles/images/i_1vlj82lr8r0uh_mimoo9i5.jpg

=====

Re: problema con luces 206

Publicado por romemeo - 07-10-2008 06:21:17

hola! muchas gracias por tu rapida respuesta.

probaré a ver que tal.. no debe ser tan complicado, no? jeje

un saludo!

=====